

DIY

"TITRE EN RELIEF SUR PANNEAU SUSPENDU"

Créer une signalétique élégante et originale pour identifier les différents univers dans votre magasin

Matériaux nécessaires (cf. shopping list)

- + Panneau MDF 1 cm d'épaisseur
- + Lettres bois contreplaqué de 8 cm
- + Baguette de tasseau 16x16 mm
- + Colle à bois
- + Peinture sous-couche bois
- + Peinture satinée noir
- + Peinture en bombe aérosol métal argenté
- + Crochets pitons ouverts à visser
- + Chaîne acier soudée
- + Attache plafond selon sa nature et les matériaux proposés

Outils :

- + Scie sauteuse et scie égoïne
- + Papier de verre
- + Mini rouleau de peinture "patte de lapin"
- + Bac à peinture
- + Pince (*optionnel*)
- + Bâche plastique, papier journal ou carton (*projection de peinture*)
- + Mètre et/ou règle
- + Marqueur craie

- 1 - Lister les titres de panneaux souhaités en tenant compte du recto-verso, commander les lettres nécessaires
- 2 - Constituer les mots en séparant les lettres de 1 à 1,5 cm maximum, mesurer la longueur du mot et ajouter une marge avant et après de 2 cm minimum.
- 3 - Découper ou faire découper les panneaux aux longueurs nécessaires, la largeur idéale est de 10 voire 12 cm.
- 4 - Poncer légèrement au papier de verre grain fin les faces et les tranches, cela permet une meilleure finition et facilite la pose et la tenue des peintures.
- 4 - Poser une couche de primaire (*sous-couche*) sur une face et les tranches, laisser sécher comme indiqué par le fabricant, peindre la face restante et laisser sécher.
- 5 - Poser 2 couches de peinture noire sur une face et les tranches, laisser sécher comme indiqué par le fabricant, peindre la face restante et laisser sécher.
- 6 - Poncer toutes les surfaces des lettres, couper le tasseau en cubes de 1 cm à l'aide d'une petite scie égoïne, poncer légèrement les surfaces coupées puis coller au dos de la lettre un, deux ou 3 cubes selon la lettre, laisser sécher.

- 7 - Poser une couche de primaire (*sous-couche*) sur les faces et les tranches (*sauf celle du cube à coller*), laisser sécher comme indiqué par le fabricant.
- 8 - Peindre les lettres sur toutes les faces avec la bombe aérosol en respectant les consignes du fabricant et le temps de séchage conseillé.
- 9 - Poser les lettres sur le panneau en prenant soin de centrer le titre sur la largeur et à 2 cm des bords (*marges*), marquer les emplacements à la craie. Poser la colle sur le ou les cubes puis coller la lettre sur le panneau et ainsi de suite pour chaque lettre.
- 10 - Recommencer la même opération pour le verso, attention à mettre les lettres dans le même sens que le recto.
- 11 - Sur la tranche supérieure du panneau, marquer l'emplacement des pitons à 0,5 cm sur la largeur et à 3 ou 4 cm des bords selon la longueur du panneau et visser.
- 12 - Idéalement les panneaux doivent être suspendus à 2,10 m du sol. Mesurer et couper les chaînes en fonction de la hauteur du plafond - les 2,10m - la largeur du panneau 10 ou 12 cm = hauteur des chaînes.
- 12 - Pour les fixations au plafond, cela va dépendre de la nature de celui-ci (*faux plafond en dalles techniques, en BA 13, béton...*), je vous conseille de vous renseigner auprès de votre magasin de bricolage.

P.S. :

- ✚ Pour ajouter une note décalée, vous pouvez retourner horizontalement une seule lettre (*ex : R, E, S, B*), ou tourner légèrement une lettre vers la droite, quelques exemples ci-dessous :

ECONOMIÈ

RESSOURCE

HISTOIRE