

# DIY

## "ETIQUETTE EN RELIEF"



Créer une signalétique élégante, originale et fonctionnelle pour identifier les catégories des rayonnages de vos linéaires

Matériaux nécessaires (cf. *shopping list*)

- + Panneau MDF 3 mm d'épaisseur
- + Lettres en bois adhésives de cm de hauteur
- + Peinture sous-couche bois
- + Peinture satinée noir
- + Aimant magnétique plastique auto-adhésif

Outils :

- + Scie sauteuse ou scie égoïne
- + Papier de verre
- + Mini rouleau de peinture "patte de lapin"
- + Pinceau fin
- + Bac à peinture
- + Bâche plastique, papier journal ou carton (*projection de peinture*)
- + Mètre et/ou règle
- + Marqueur craie

- 1 - Lister les titres de panneaux souhaités, commander les lettres nécessaires
- 2 - Constituer les mots et les mesurer avec une marge avant et après de 1 à 1,5 cm max
- 3 - Découper des plaquettes aux mesures nécessaires
- 4 - Poncer légèrement au papier de verre grain fin les faces et les tranches, cela permet une meilleure finition et facilite la pose et la tenue des peintures.
- 5 - Poser une couche de primaire (sous-couche) sur la face et les tranches, laisser sécher comme indiqué par le fabricant.
- 6 - Poser 2 couches de peinture noire sur la face et les tranches, laisser sécher comme indiqué par le fabricant.
- 7 - Poncer toutes les surfaces des lettres (si nécessaire), poser une couche de primaire (sous-couche) sur la face, laisser sécher comme indiqué par le fabricant.
- 8 - Peindre la face et les arrêtes des lettres avec la bombe aérosol en respectant les consignes du fabricant et le temps de séchage conseillé.
- 9 - Poser les lettres sur le panneau en prenant soin de centrer le titre, marquer les emplacements à la craie en respectant les mesures initialement prévues puis les coller sur la planchette une à une.